




COLUMNA EXTRAÍBLE BAJO MESADA

Instructivo de instalación

Código: 16152


Herrajes

					 6) Tornillo M4x6 (x6)  7) Tornillo M5x8 (x2)  8) Tornillo M4x16 (x24)
---	---	---	---	--	---




Paso 1

Colocar las correderas




Paso 2

Colocar el canasto sobre las correderas. Deslizar el canasto junto con las correderas hasta que queden aseguradas como muestra la imagen.




Paso 3

Colocar el soporte para puerta 1



Paso 4


Coloque el soporte para puerta 2



Paso 5


Coloque la puerta.

- Primero ajustar el tornillo M5x8 en el soporte para puerta 2.
- Luego, colocar la puerta sobre el canasto
- Ajustar la puerta y verificar que quede en la posición correcta
- Por último, asegurar el tornillo firmemente




Paso 6

Ajustar la puerta en correcta posición y asegurar que el canasto funcione de manera correcta. Finalmente asegurar el tornillo firmemente.



Paso 7

Colocar la tabla base dentro del canasto



Paso 8

Colocar las tiras divisorias

